

Mac 版 PBC001S インストールマニュアル

* 本体クリップ部分裏側に記載されている S/N (シリアルナンバー) が、M から始まる場合。

例) S/N M1234567

*注意 1: 本ドライバーは PBC001S の Mac 専用となりますので、他の機器等に使用しないで下さい。

*注意 2: ドライバーをインストール後にカメラをパソコンに接続して下さい。
先にカメラをパソコンに接続する事は絶対にしないで下さい。

インターネットにて弊社 HP よりドライバーをダウンロードして下さい。

*ダウンロード場所 (ファイルの保存場所)

<http://www.persol-jp.com/download/download.html#pbc001s>

インストール方法:

ダウンロードしたファイル「PBC001Sver2_OS9.zip/PBC001Sver2_OSX.zip」を解凍して下さい。(MacOS のバージョンを間違えないようにして下さい)

解凍したファイルを実行して下さい。画面の指示に従い“OK”をクリックします。

再起動が求められた場合は、再起動をして下さい。

パソコンが起動している状態で、PBC001S をパソコンに接続します。

メッセージャーなどで映像が表示されればインストール作業は終了です。

*添付しております CD-ROM のアプリケーションソフトは Windows 専用となっております。
Mac ではご利用できませんので、予めご了承下さい。

*USB HUB をご利用した場合は製品が正常に動作しない場合が御座います。予めご了承下さい。